

Einbauanweisung für Blinkgebereinheit

Westfalia-Ersatzteil-Nummer: 900 002 506 811

Verwendungsbereich: Alle Fahrzeuge ohne Check-Control mit 3-poligem Blinkgeber und gleicher Blinkgeberbelegung
z.B.: E-Satz-Nr. 300 080 300 107/113

Achtung: Dieses Blatt gilt nur als Zusatz zur Blinkgebermontage und nicht als Ersatz für die fahrzeugspezifische Einbauanleitung!

- Die Installation des Zubehörs darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vor Arbeitsbeginn bitte die Einbauanweisung durchlesen.
- Vor dem Bohren bitte prüfen, daß genügend Freiraum hinter der Verkleidung vorhanden ist.
- Die Installation des Elektrosatzes darf nur bei abgeklemmter Batterie durchgeführt werden.
- Bei Fahrzeugen mit Bord-Computer können beim Abklemmen der Batterie gespeicherte Daten verloren gehen! Bitte vorab bei Ihrem Händler Informationen einholen.

Einbau

- Den fahrzeugspezifischen 3-poligen Blinkgeber oder das Blinkkontrollsystem EKS aus der Fahrzeugelektrik ausbauen. Nun das mitgelieferte Blinkrelais am Blinkrelaisstecksockel einstecken.
- Die Kontrolleuchte im Sichtbereich des Fahrers in der Frontverkleidung einbauen.
- Den vorkonfektionierten 2-poligen Stecker der 2-adrigen Leitung in die dafür vorgesehene Buchse in der Rückseite des Relais einstecken.
- Die zwei einzelnen Flachsteckhülsen am anderen Ende der Leitungen an der Kontrolleuchte anstecken.
- Funktionskontrolle!